

Wartungsintervalle XVS Dragstar

NR	BAUTEIL	AUSFÜHRUNG	BAUGRUPPE	Nach1000	Alle 6000 6 Mon.	Alle 12000 12 Mon.
1	*	Kraftstoffleitung (Kraftstoffhahn)	Kraftstoffschläuche auf Risse oder Beschädigung prüfen. Falls erforderlich, erneuern.		X	X
2	*	Kraftstofffilter	Zustand prüfen. Falls erforderlich, erneuern.	X		X
3	*	Zündkerzen	Zustand prüfen. Elektrodenabstand prüfen, ggf. erneuern.	X	X	X
4	*	Ventile (Kipphebel, SOHC)	Ventilspiel kontrollieren. Falls erforderlich, einstellen.	X	X	X
5		Luftfilter	Reinigen und ggf. erneuern.		X	X
6		Kupplung	Funktion prüfen. Kupplungsseilzug ggf. einstellen oder erneuern.	X	X	X
7	*	Vorderradbremse (Scheibenbremse)	Funktion und Bremsflüssigkeitsstand, Anlage auf Undichtigkeit prüfen. (Siehe HINWEIS.) Ggf. korrigieren. Ggf. Bremsbeläge erneuern.	X	X	X
8	*	Hinterradbremse (Scheibenbremse)	Funktion und Bremsflüssigkeitsstand, Anlage auf Undichtigkeit prüfen. (Siehe HINWEIS.) Ggf. korrigieren. Ggf. Bremsbeläge erneuern.	X	X	X
9	*	Räder (Speichen)	Auf Unwucht, Schlag, Festigkeit der Speichen oder Beschädigung prüfen. Ggf. Speichen nachziehen, auswuchten, oder erneuern.		X	X
10	*	Reifen (EUR)	Profiltiefe und auf Beschädigung prüfen. Ggf. erneuern. Reifendruck prüfen. Ggf. korrigieren.		X	X
11	*	Radlager	Auf Spiel und Beschädigung prüfen. Ggf. erneuern.		X	X
12	*	Schwinge (ohne Nippel)	Schwingenachse auf Spiel kontrollieren. Ggf. korrigieren. Alle 24.000 km, spätestens nach 24 Monaten mit Lithiumfett schmieren.		X	X
13	*	Lenkkopflager	Auf Lagerspiel und Leichtgängigkeit kontrollieren. Ggf. korrigieren. Alle 24.000 km, spätestens nach 24 Monaten mit Lithiumseifenfett schmieren.		X	X
14	*	Schraubverbindungen des Rahmens	Alle Muttern, Bolzen und Schrauben auf festen Sitz prüfen. Ggf. anziehen.		X	X
15		Seitenständer	Funktion prüfen. Schmieren oder ggf. reparieren.		X	X
16	*	Seitenständerschalter	Funktion prüfen. Ggf. austauschen.	X	X	X
17	*	Teleskopgabel	Funktion und Dichtigkeit überprüfen. Ggf. korrigieren.		X	X
18	*	Hinterrad-Federbein	Stoßdämpfer-Funktion und Dichtigkeit prüfen. Ggf. Federbein erneuern.		X	X
19	*	Vergaseranlage	Leerlauf, Synchronisation und Kaltstarteinrichtung kontrollieren. Ggf. einstellen.	X	X	X
20		Motoröl	Ölstand und Dichtigkeit des Motors prüfen. Ggf. korrigieren. Wechseln (bei Betriebstemperatur).	X	X	X
21	*	Motorölfilter	Austauschen.	X		X
22		Achsgetriebeöl	Ölstand und Dichtigkeit prüfen. Wechseln nach dem Einfahren bei 1.000 km, danach alle 24.000 km oder spätestens nach 24 Monaten.	X	X	X

* Diese Arbeiten erfordern Spezialwerkzeuge und besondere Kenntnisse. Daher sollten sie nur vom Yamaha-Händler ausgeführt werden.

HINWEIS !

Luftfilter müssen in übermäßig feuchten oder staubigen Gebieten öfter gewechselt werden.

Hydraulische Bremsanlage:

- Nach jeder Zerlegung eines Haupt- oder Radbremszylinders muss die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Regelmäßig den Bremsflüssigkeitsstand prüfen und ggf. nachfüllen.
- Alle zwei Jahre die Bremskolbendichtringe der Haupt- und Radbremszylinder erneuern.
- Bremsschläuche bei Beschädigung/Rissbildung, spätestens jedoch alle vier Jahre erneuern.